WIFI-NTP時鐘顯示器使用說明書

一、簡述

時鐘顯示器通電後顯示時鐘值。通過WiFi模組與NTP時間伺服器通訊實現即時更新時鐘 顯示值。時鐘顯示器內置的NTP WiFi模組,支援 TCP/IP 協定,僅需簡單配置,即可實現時 鐘顯示器的聯網功能。

時鐘顯示器側面的按鈕為復歸按鈕,長按5秒以上可將WiFi模組恢復到出廠設置值。出廠 時間屏設置為AP模式,IP為10.10.100.254 帳號admin 密碼admin, 時間窗口最後一位元小數點(即校時指示燈)亮起時,表示尚未連線校時;時間視窗最後一 位元小數點(即校時指示燈)不亮時,表示已連線校時中。



二、接線及操作說明

時鐘顯示器由AC100-230V電源供電。

出廠設置為(AP+STA),用筆電直接搜索無線網路NTP(1.2....)連接即可

三、產品特點

支援 WiFi@2.4 GHz 802.11b/g/n 無線標準;

支援 WEP/WPA/WPA2 安全模式 ;

支援 AP、STA、AP+STA 工作模式 ;

區域網搜索和無線參數設置功能。

四、WiFi參數配置步驟

1、如何進入WiFi管理頁面

第1步:打開筆電的Wifi管理介面·用筆電的無線網卡搜尋連接名稱為 "NTP(1.2...)" 的

WiFi網路。點選連線後

₿ ₆ 22N
e 22N-5G
H5G
₽ ~ 24N1
₽ 24N1-5G
開放式 甘他人可能可以差到你透過世級敗痍送幼姿却
日動連線
連線
網路和網際網路設定 鑒更設定,例如使連線計量付費。
底 \$~ (q)
Wi-Fi 飛航模式 行勤熱點
へ 🔀 🕬 📰 英 🍯 🔭 7年 03:10 🖓

第2步: 使用網頁瀏覽器,進入參數配置頁面:打開瀏覽器,在位址欄輸入

<u>http://10.10.100.254</u> [ENTER], 彈出模組配置登錄頁面, 輸入用戶名和密碼, 初始 用戶名為 "admin", 初始密碼為 "admin", 然後點擊 "確定"鍵, 進入參數配置 頁面。

以上2個步驟,僅限時鐘顯示器的WiFi模組工作於AP或AP+STA模式下進行。

登錄以存取	比網站		
http://10.10.1 此網站的連線	00.254 要求授權 不安全		
使用者名稱	admin		
密碼			
		登入	取淌

2、 系統狀態:顯示時鐘顯示器,目前WiFi參數的具體內容。

Web:V2.3.4 韌體	: V3.0.1	<u>English</u>
守護神	WiFi聯網程式 -守護神物聯約-	
系統狀態	参數	幫助提示
WiFi参數	模组MAC: F4700C6D7CE6	• 韌體版本:
上傳參數	模組MID: USR-C215	目前模組工作的韌體
附加功能	韌 體版本: 3.0.1	版本 • WiFi模式·
条統管理	WiFi模式: apsta	WiFi工作模式包含
韌體升級	AP 模式IP: 10.10.100.254	AP Station APSTA
關於守護神 	AP SSID : NTP	
	AP 加密模式: NONE	
	STA SSID : H2G	
	STA IP: 192.168.50.106	
	STA 間道: 192.168.50.1	
		-
版權所有 ©		www.homway.com

3、WIFI參數設置 選用(AP+STA)

Web:V2.3.4	! : V3.0.1	<u>English</u>
守護神	₩iFi聯網程式 -ज़ਫ਼ੑ₦物ଞุቋ-	
系統狀態	WIFI模式選擇	幫助提示
WiFi参數	模式選擇: AP+STA模式	• 網路名稱
上傳參數	AP参數設置	(SSID): 1-32個字符·區分
附加功能	網路名稱(SSID): NTP	大小寫
系統管理	網路密碼 (8-63位): NONE	• 網路密碼: AP的密碼是8-63個
韌體升級	(FRATE) 10 10 100 254	字節(sta的密碼無 此限制) [,] NONE為
關於守護神	#981P; 10.10.204	無加密;區分大小寫
	子網路遮罩: 255.255.255.0	• DHCP目動獲取 IP:
	STA参敷設置(NTP作為終端連接到您的WiFi)	打開此功能,將從路 由器獲取IP;關閉,
	網路名稱 (SSID): 搜索	需要手動輸入IP
	加密頻型: AUTO 🗸	
	密碼: 要填	
	DHCP自動獲取IP: Enable ✓	
	保存	J
		-
版權所有 ©		www.homway.com

搜尋附近的的無線路由器SSID,選定後填入密碼,DHCP可選用自動獲取IP,或手動設定IP

後,選保存(不要重啟NTP)。

4、更改上傳參數如下

Web:V2.3.4 韌體	: V3.0.1			<u>English</u>
守護神	WiFi聯網程式			
系統狀態	j	通訊埠参數設置		幫助提示 ▲
WiFi参數	鮑率 (1200-460800 bps):	115200 🗸	bps	- Adastar
上傳参數	數據位:	8 ~	bit	1200-460800bps
Rettorta⊖⊨	校驗位:	None 🗸]	• 流控與RS485:
	停止位:	1 ~	bit	損設定NFC 通知口·
系統管理 	流控與RS485:	NFC 🗸		1~65535
韌體升級 		網路參數設置		 伺服器地址: 描组作为Client時。
關於守護神	模式:	透傳模式 🗸]	要連接遠端伺服器地
		SocketA參數設置		址; TCP server 時,該參數無效;該
	協議:	UDP-Client V]	参數可以為IP或是域
	通訊口:	123]	7
	伺服器地址:	time.stdtime.gov.tw		
		集中管理功能設置		
	協議:	OFF 🗸]	
	通訊埠:	8899	-	
	管理伺服器地址:	10.10.100.254		
		保存		
				-
版權所有 ©				www.homway.com

鮑率:115200BPS,

網路參數設置:選用透傳模式

Socket A校時參數設置

協議:UDP-CLIENT

通訊口:123---時間伺服器的通訊埠

伺服器地址:可填寫外網的時間伺服器,或填寫自有的時間伺服器IP,若使用電腦當時間伺

服器·需把電腦的NTP功能打開

集中管理功能設置 OFF

二者都修改完畢保存後,再點選NTP模組重啟功能,稍後時間顯示器會自動校時

,右下角紅點消失
 表示已開啟網路校時功能成功
 本NTP每分鐘會隨機自動校時一次。

網路校時網址參考



5. 附加功能設置 按系統預設值保持不變。

6. 系統管理

用戶名&密碼:設置網頁登錄帳號和密碼。 建議修改並妥善保存。

Web:V2.3.4 韌體	: V3.0.1	<u>English</u>
守護神	₩iFi聯網程式 -ज़ _{ё神物聯網} -	
系統狀態	用户名 & 密碼	常助提示
WiFi参數	用户名: admin	 回復出廠設置:
上傳参數	密碼: admin	回復出廠設置後,所 有用戶的配置都將變
附加功能	保存	為出廠時的預設参 數,您可以透過通訊
系統管理		口AT指令或者登錄 http://10.10.100.25
韌體升級 	重敵&回復出廠設置	來重新配置。
關於守護神	重敬	 ■数: 重新啟動將重啟設 備,如果有新的参數 設置,重啟後設置参 數將生效。
版權所有 ©		www.homway.com

恢復出廠設置:恢復模組參數為出廠參數狀態。

重啟:重啟模組。

硬體RESET操作:在電源開啟的狀態下,按住顯示器右邊的按鈕5秒鬆開,

數字重新啟動,表示該模組已回復出廠值,出廠設定為AP模式,IP為10.10.100.254

7、注意事項

遇程式運行錯誤(俗稱"當機")時·請斷電8秒後再上電。

8、售後服務

一年免費保固,長期維護。